

BGK-408VR 综合读数仪

产品使用手册

版本号:Rev.A 发行时间:2022

基康仪器股份有限公司

www.geokon.com.cn

版权声明

本文件所含信息归基康仪器股份有限公司所有,文件中所有信息、数据、设计以及所含图样均 属基康仪器股份有限公司所有,未经基康仪器股份有限公司书面许可,不得以任何形式(包括影印 或其他任何方式)翻印或复制,间接或直接透露给外界个人或团体。

本仪器的安装、维护、操作需由专业技术人员进行,基康仪器股份有限公司对本产品拥有更改的权利,产品更改信息恕不另行通知。

© 2022 基康仪器股份有限公司版权所有

쿲
、米

<i>—</i> ,	简介	1
<u> </u>	面板介绍	2
三、	界面功能介绍	4
四、	软件操作	10
五、	维护	15
附录AB	GK-408VR 技术参数	16

一、 简介

BGK-408VR 综合读数仪为基康仪器有限公司生产的振弦式传感器、差动电阻 式传感器读数仪,其主要特点如下:

- 1、适用振弦式传感器、差阻式传感器的数据采集;
- 2、可自动识别传感器类型,及振弦传感器的激振频率频段;
- 采用组号、序号的传感器配置方式,对待检传感器进行分类测量、储存,仪器支持最多 99 组、每组 40 支传感器的配置,配合 RFID 电子标签快可快速识别寻组;
- 4、大容量历史数据储存空间,支持最多 7280 条历史数据储存;
- 5、 使用 240*160 分辨率的高亮 LCD 液晶屏;
- 6、 使用 USB Type-C 接口进行充电、与电脑进行数据传输;
- 7、配有 12Ah 大容量锂电池,续航持久;
- 8、 配套使用 BGKLogger 数据采集软件进行数据导出、查看,更可见数据上传 G 云平台。

二、 面板介绍



接口说明:

TRANSDUCER:测量接口

CHGR/COM: 充电/通讯接口,该接口边为充电指示灯,表示充电状态

亮起表示正在充电,熄灭表示充电完毕

((100))
: 电子标签识别区

按键说明:

SET: 菜单键

READ: 进入读数模式

MEAS: 进入巡测模式



测试线接线说明:

振弦式传感器测量:

差动电阻式测量:





三、 界面功能介绍

1、 开机与初始化

使用 健打开设备, 屏幕自动亮起, 进入初始化界面, 等待初始化完成后, 进入模式选择界面;

2、 模式选择

BGK-408VR 综合读数仪分为 2 种测量模式:

(1) **READ** 读数模式,按 "**READ**" 键一键进入:

用于现场即时读数,该模式的列表有 40 支传感器可进行标记保存,同时 该档位可配置为无激励模式,用于计量频率测值使用;

(2) MEAS 巡测模式,按"MEAS"键一键进入:

用于现场巡检记录测值,该模式具有 99 组每组 40 支传感器的列表,可 使用 BGKLogger 软件进行列表配置,并下载到 BGK-408VR 中,在现场使用时, 可手动选择列表中的传感器或使用电子标签识别当前传感器在列表中的位置, 并根据列表选择传感器的配置档位测量传感器。 3、 读数模式、巡测模式测量界面



(1)在该界面下, BGK-408VR 根据选择的传感器配置进行自动采集, 当传感器接入

时,自动显示测值;

(2) 在该界面下,按 △ ▽ 切换列表的序号,按 △ ▷ 进入列表选择界面;

(3)在该界面下,可以使用基康电子标签,直接识别该传感器的组号序号;

(4)测量振弦传感器时,显示的测值可使用菜单中的"显示设置"改为"频率阻值"或"模数温度"进行显示;

(5)当传感器设置为"AUTO"自动档时,BGK-408VR 自动识别传感器种类,并将识别出来的种类显示在"AUTO"下方;

(6) 在该界面下,处于"READ"模式时,再次按"READ"键进入档位选择界面,处于"MEAS"模式时,再次按"MEAS"进入档位选择界面;

(**7**)在该界面下,按 进行当前读数的储存,储存完成后,显示"储存成功" 字样;

(8) 在数据储存时,如果当前档位为"AUTO"档,则使用识别出来的档位覆盖当前 传感器储存的档位;

(9) 在数据储存后, BGK-408VR 进行断线检测, 当传感器完全断开后, 自动选择列表 中下一只传感器进行测量;

5

(10) 在连续测量传感器时,电池边●闪烁,标志正在连续测量;

(11) 清注意在测量传感器时,请勿进行充电或触摸测试接头,避免读数错误或跳

动;

4、档位选择

在档位选择界面,具体档位信息如下:

档位名称	测量方式	对应传感器				
		400~1200Hz、				
AUTO	自动识别传感器	1200Hz~3500Hz 振弦式传				
		感器及差动电阻式传感器				
		基康传感器:				
\/\\/ D	1200日~2500日	4300X, 4210, 44XX,				
VVV_D		45XX, 46XX, 47XX,				
		48XX 等大多数传感器				
	400日~~1200日~ 振弦激励	基康传感器:				
C		4000,4200 等小应变计				
	1800日~~//500日7 振弦激励	4100,4150 等微型应变				
VVV_D		计				
VW_E	2500Hz~6000Hz 振弦激励	4300EX 软弱夹层应变计				
VW_F	2500Hz~4000Hz 振弦激励	其它				
VW_G	1000Hz~3500Hz 振弦激励	49XX 等钢筋计				
		用于使用信号源进行				
	工油品测量	振弦频率计量				
VW_N	九旗励侧里	MEAS 模式的列表不可配				
		置该档位				
DR	差动电阻式测量	所有差动电阻式传感器				

6

5、 列表选择
在该界面下,按 □ □ 切换组号,按 □ □ 切换序号,选择好传感器
后按 确认,同时返回测量界面;
6、主菜单

主菜单下包含以下几个功能选项,使用: □ 移动光标,按 □ 确认

选项名称	功能说明
数据查询	查看储存的测值信息,可使用"按时间浏览"或"按组号浏览"
	两种方式查看历史数据
数据删除	删除所有的历史数据
显示设置	设置振弦传感器的测值显示单位
时钟修改	手动修改时钟
待机设置	修改 READ"读数模式"或 MEAS"巡测模式"的自动关机时间
本机信息	查看本机的 ID 号、版本号、电池电压和历史数据总数
恢复出厂	删除所有历史数据、传感器列表配置与操作相关配置,恢复至出
	厂状态

7、数据查询

在该界面下,可分为两种方式浏览历史数据:

(1)"按时间浏览":在该模式下,自动显示历史数据中最新一天的测值,
 按 ☑ ☑ ☑ □ □ 切换一天的历史数据,并将这一天的数据总数显示在右下角,按
 △ ☑
 △ ☑ 滚动浏览;

(2) "按组号浏览":在该模式下,自动显示历史数据中最新一组的测值,

按	\triangleleft	\triangleright	切换一	组的历史数据,	并将这一	一组的数	据总数显	示在右下角	角,按
$\begin{tabular}{ c c } \hline Δ \end{tabular}$	$\begin{tabular}{ c c c c } \hline ∇ \end{tabular}$	滚	动浏览。						

7

测值显示信息为:测值的设计编号、测量时的档位及两个测值。

8、数据删除

在该界面下,按		移动光标, 按	L,	确认选项,删除历史
---------	--	---------	----	-----------

数据需两次确认才可删除。

9、显示设置

测值显示相关定义:

(1) 频率: 被测仪器的固有频率测值(单位Hz,范围 400~6000 Hz);

(2) 电阻:被测仪器自带温度电阻测值(单位: Ω,范围: 55.45 Ω~198.8 k
 Ω):

 $F = f^{2} \times 10^{-3}$ (单位: F, 范围 160F~36000 F)

(4) 温度:被测仪器所在位置的温度测值(单位: ℃,范围-50℃~150℃),它
 与温度电阻之间存在如下关系(仅适用于基康 YSI-4 4 0 0 5 半导体温度传感器):

$$T = \frac{1}{A + B(L n R) + C (L n R)^{3}} - 273. 15$$

其中: T=摄氏温度

L n R=阻值的自然对数

A=1.4051 × 10⁻³(在-50至+150℃范围内计算有效)

 $B = 2.369 \times 10^{-4}$

$$C = 1.0 1 9 \times 10^{-7}$$

注: 非基康温度传感器请参照相关厂家的技术手册进行计算处理

10、 时钟修改

	在该界面下,按 🔽 ▷ 移动光标依次选择年、月、日、时、分、秒,
按	△ ▽ 更改时间,最后按 ┛ 确认。

11、 待机设置

在该界面下,可独立修改 READ"读数模式"和 MEAS"巡测模式"的自动 关机时间,READ"读数模式"出厂默认为2小时待机时间,MEAS"巡测模式"出厂 默认为10分钟待机时间,当进行传感器测数、上位机通讯或按键操作时,刷新待机 时间;

8

12、本机信息

在该界面下,显示本机的 ID 号、版本号、电池电压和历史数据总数

13、 恢复出厂

需两次确认才可进行,该操作会删除所有历史数据、传感器列表配置与操作相关配置。

四、 软件操作

当设备处在开机状态与电脑使用 USB 转接线连接时,可使用基康公司 BGKLogger 数据采集软件 进行设备操作,清注意为了保证 BGK-408VR 与电脑通讯正常,需将 BGK-408VR 的操作界面置于刚开 机的模式选择界面或菜单界面,具体操作方法如下:

1、新建工程

在打开 BGKLogger 软件后,新建一个工程,工程名称自订,例如"Test"或"XX_ShuiBa", 输入完成后点击"增加",即完成工程建立,用户名默认"admin",密码为1,点击"返回" 后即可进入工程选择界面,输入用户名及密码进入操作面板;

💀 工程管	·····································
增加	删除 返回
🗾 工程名	3. 路径
工程名	test
路径	C:\Vsers\luxiuquan\Desktop 浏览

2、添加 BGK-408VR 设备

点击"设备配置"中"采集仪配置"项,选择"设备类型"为"BGK-408VR",并自订 设备名称,输入操作的 BGK-408VR 的设备 ID 及 PIN 码,通讯方式选择设备连接的 COM 口, 点击增加(已建立设备的情况下点击"修改"),增加后即可测试连接;

🍰 采集(仪配置								-		×
增加	修改	删除	测试连	接 返回							
							设备信息	1			
				设备名称	BGK-408VR_	1	设备约	类型 BG	K-408VR	~	
				通道总数	99	\sim	超时间	词 30			2
				设备地址			设备	āID 00	001234		
				设备PIN码	ABCD1234						
						[i	通讯方式配	置			
				🔘 сом	串口号	COM23	~				
				O MD609	IMEI			高	级		
				O TCP∕IP	设备IP			端口	9010		
				🔾 СК-ССИ	服务器IP			端口	9541		
				🔿 mqtt	服务器IP	127.0.	0.1	端口	8222		
							则里方式配	E			
				 间隔测量 	时间单位	小时	~	间隔时	01	~	
				○ 定时测量	时间点#1	00		时间点	‡2 00		
					时间点#3	00		时间点	#4 00		

3、添加传感器

在主菜单栏中选择"设备配置"中的"传感器配置",设备名称选择上一步中创建的 BGK-408VR设备,手动选择测点的组号、序号及传感器类型,设计编号可自订(最多12个 字符),设置完成后点击"增加"(已建立的测点点击"修改"),逐步添加所有的传感器;

於 传感器配置	- 🗆 X
增加 修改 删除 导出测点清单 3	查询传感器配置信息 测点类型 返回
□	设计编号 Test_1 设备名称 BGK-408VR_1 ∨ 组号 1 ∨
🖉 [1] Test_2 🖉 [1] Test_3	设备地址 序号 1
	生产厂家 () () ()) ()) ()))) ()
	数据类型 原始数据 ── 采集间隔 3600 s 上报间隔 3600 s
	参数个数 🔷 加密报间隔 3600 s 加密报调值
	加密报上限 加密报下限 数据流
	激励突型 振気式 主频(400 −6000HZ) ▼
	我性
	F=G(R-R0)+k(I-T0)+C 温度计算公式 基康 ~
	测值1报警上限 测值1报警下限
	备注
	夏制测点 设备名称 复制

4、设备操作及数据导入

在主菜单栏"设备通讯"中选择"采集仪通讯",选择第二步中所建立的设备名称,点击"查询设备状态",检查设备是否成功接入;

🍰 采集仪通讯													- 0	×
查询设备状态	下载设备参数	获取设备全部数	据 获取设	备新数据 停止	止获取 获	取设备时段数据	校准设备时钟	删除设备	数据 删除	设备中传感器信息	返回			
		🔀 设备名称	设备地址	时钟	测量方式	通道費	置	主板电压	网络参数	总记录数	新ii	录数	状态	
	GK-408VR 1	BGE-408VR_1	0	时钟同步		第1组:	配置一致 4	115332		9	0		连接成功	
														_
L		4						1						

设备连接成功后,即可进行后续操作:

(1) "下载设备参数":当电脑建立的设备中测点改变时(例如测点设计编号改变、组号序号改变、档位改变),使用该键将所有测点下载到设备中;

(2) "查询传感器配置信息": 当在现场更改测点的档位之后,可使用该功能将设备中的配置更新到电脑中;

(3) "获取设备全部数据":将设备中储存的所有数据上传至电脑中;

(4) "获取设备新数据":参考上次读取数据的时间,读取最新的数据;

(5) "获取时段数据":手动选择从设备中提取一段时间的数据;

(6) "校准设备时钟":当设备时钟偏差较大时,可同步电脑的时钟;

(7) "删除设备数据":删除设备中的所有历史数据;

(8) "删除设备中传感器信息":删除设备中已下载的测点配置,并恢复默认;

5、数据显示、导出

在主菜单栏"数据管理"中选择"数据浏览",勾选目标设备,点击"查询数据",即可从最新的数据记录进行浏览,点击"导出数据"即可将所显示的数据导出 Excel 文件;

									×	
查询数据 重新计算	导入数据 删除数据	导出数据 返回								
		查询时间	2022/01/01 00:0	0 🛛 🖛 — 2	022/06/22 17:13					
[1] Test_ [1] Test :	2 人 传感器名称	监测时间	原始测值1	原始测值2	原始测值3	结果测值1	结果测值2	结果测值3	传感器类型	
🗹 🆋 [1] Test_:	3 Test_1	2022/4/6 9:23:28	1554.698	3364.993		2417.0859	22.3		B档1200_3500Hz	
	Test_1	2022/4/1 17:20:53	1546.027	3385.023		2390.1995	22.2		B档1200_3500Hz	
	Test_2	2022/4/6 9:23:55	1554.713	3362.483		2417.1325	22.4		B档1200_3500Hz	
	Test_2	2022/4/1 17:22:17	1548.481	3386.870		2397.7934	22.2		B档1200_3500Hz	
	Test_3	2022/4/6 9:24:25	1554.383	3351.617		2416.1065	22.4		B档1200_3500Hz	
< >>										

6、 数据报表

在主菜单栏"数据管理"中选择"数据报表",勾选目标测点或设备,点击"报表预览"即 可按时间浏览所选测点的数据记录,点击"报表输出"即可生成 Excel 文件;

🍰 数据报表					- 🗆 ×
报表预览 报表输出 返回	1				
BGK-408VR_1	结果测值	测值配置☑ 测值1 □ 测	值2 🗌 测值3	过程线配置 2 单线图	时间配置 2022/01/01 00:00 『▼ - 2022/06/21 17:29 『▼
[1] Test_3	数据 单曲线]			
	监测时间	Test_1 渗透压力(KPa)	Test_2 渗透压力(KPa)	Test_3 渗透压力(KPa)	
	2022/4/6 9:24:25			2416.1065	
	2022/4/6 9:23:55		2417.1325		
	2022/4/6 9:23:28	2417.0859			
	2022/4/1 17:22:17		2397.7934		
	2022/4/1 17:20:53	2390.1995			
	时段最大值	2417.0859	2417.1325	2416.1065	
	最大值时间	2022/4/6 9:23:28	2022/4/6 9:23:55	2022/4/6 9:24:25	
	时段最小值	2390.1995	2397.7934	2416.1065	
	最小值时间	2022/4/1 17:20:53	2022/4/1 17:22:17	2022/4/6 9:24:25	
	时段平均值	2403.643	2407.463	2416.107	
	时段变幅	26.886	19.339	0.000	
< >>					

7、数据上云

在主菜单栏"系统配置"中选择"向 G 云平台传数",输入我司云服务器 IP 地址及端口,勾选 "数据自动上传"并设置自动上报间隔,此时 BGKLogger 会定时自动将已保存的数据同步到云服务器,通过登录我司云台即可在线查看历史数据;

	云平台传数							Х
保存	返回							
	平台IP	127.0.0.	1	端口	11000			
自	动上报间隔	1		小时	🗌 数据自动上	传		
	时段数据							

五、 维护

BGK-408VR 综合读数仪设计用于野外环境,但是,仍需遵循一些基本维护方法使其达到最好的可靠性和性能。

1、清洁

用沾了肥皂和水的软布来定期清洁读数仪,在读数仪的面板上,不要使用任何类型的溶剂或清洁剂,请注意任何形类型的碎屑都不能沾到面板上,否则会损坏显示部分。

连接插座用沾了水和肥皂的小的硬刷(或小油漆刷)打扫、插座是防水的,因此其内部的 电子元器件不会受水和其它液体的影响。但是要注意,若连接器较潮湿,读数仪会受到短路 或其它不正确连接的影响,在测量前,确使连接器完全干燥。

2、充电

当读数仪电量低时,电池亏电严重,应该要充电,以免损坏电池;

BGK-408VR 使用 USB Type-C 进行充电,充电时红灯亮起,充满后红灯熄灭(注意:开机 状态下进行充电红灯不熄灭);

新出厂电池是未被充满的,其电量约为额定容量的 20%左右,收到读数仪后应使用 1A 以上的 5V USB 接口电源适配器进行充电,充满时间约为 12h,以充电指示灯为准;

BGK-408VR 长期不使用时应将电池放空后储藏,尽管如此,建议每隔半年对读数仪进行 一次完全充放电;

3、率定

读数仪需定期(**12**个月)送回生产厂家或国家法定计量机构进行检验和率定,以保证产品精度。

附录 A BGK-408VR 技术参数

	测量范围	400~6000Hz
振弦测量	分辨力	0.01Hz
	误差	<0.05Hz
	测量范围	-50°C~150°C
温度电阻测量	分辨力	0.05 ℃
	误差	<0.1%FS
	测量范围	0.9~1.1
电阻比测量	分辨力	0.00001
	误差	<0.0001
	测量范围	0.01 Ω ~120 Ω
电阻和测量	分辨力	0.001 Ω
	误差	<0.02 Ω
	使用温度	-20℃~60℃
	电池	12Ah
	充电电流	<=1A
	功耗	<0.5W
整机参数	连续工作时间	>24h
	读数储存	最多 7280 条
	通讯方式	USB
	尺寸	长 166mm 宽 126mm 高 136mm
	重量	2.5kg



为人类感知自然 提供高品质的产品与服务!

请告知我们您的需求