

BGK-CCU 通信控制器 安装使用手册

版本号 rev A 发行日期 2017-9-22

基康仪器股份有限公司 www.geokon.cn

基康仪器股份有限公司版权所有 Copyright ©2015

本仪器的安装、维护、操作都要由专业技术人员进行。基康仪器股份有限公司对产品有更改的权利,产品更改信息恕不另行通知。

本文件所含信息归基康仪器股份有限公司所有,文件中所有信息、数据、设 计以及所含图样都属基康仪器股份有限公司所有,未经基康仪器股份有限公司书 面许可,不得以任何形式(包括影印或其他任何方式)翻印或复制,间接或直接 透露给外界个人或团体。

目录

1	概述	
	1.1	设备简介4
	1.2	系统框图4
2	操作	及使用4
	2.1	电源供电4
	2.2	安装 SIM/UIM 卡 4
	2.3	设备接口4
	2.4	CCU 与 Micro40 连接5
	2.5	按键功能5
	2.6	设备工作状态及指示灯说明5
	2.7	模块配置6
3	同步讨	投备列表及同步配置7
4	常见古	牧障及排除方法7

1 概述

1.1 设备简介

BGK-CCU 通信控制器,以下简称 CCU,它是作为基康自动化采集仪 micro40 与云平台接口的设备;它通过 RS485 接口与 MCU 交互,且 CCU 内部集成了 GPRS/CDMA 基于移动通信的网络接口,可直接与云平台对接。CCU 拥有云平台的唯一地址识别码,通过自动地址映射功能,可以实现 Micro40 接入云平台。

1.2 系统框图

应用系统从层次上划分,可以分成传感、采集、汇聚三个层次,框图如下图所示。



2 操作及使用

2.1 电源供电

- (1) 供电电压: 5~20V;
- (2) 电源功率: 10W(由于无线模块发射的瞬间电流较大,建议供电源选择 10W 以上);
- (3) 待机功耗: <100mA@12V

2.2 安装 SIM/UIM 卡

设备使用前请插入已经开通并已付费的 SIM 卡或者 UIM 卡(大卡),轻按 SIM/UIM 卡抽屉旁边的黄色按钮,会弹出卡抽屉,装入 SIM/UIM 卡后再将抽屉放回卡槽内。

2.3 设备接口

信号标识	VIN	GND	GND	D+	D-
信号定义	电源正	电源负	电源负	RS485 信号正	RS485 信号负

2.4 CCU 与 Micro40 连接

(1) 电源接口连接

CCU 电源接口与 Micro40 有两种连接方式,一种是 CCU 在常供电工况下,可以直接与 Micro40 的供电接口(12V、GND)连接;另一种情况在 CCU 电源可控的情况下,与 Micro40 可控电源输出端子(SW-12V、GND)连接。

(2) RS485 接口连接

CCU的 RS485 通信接口 D+/D-分别与 Micro40的 RS485+/RS485-连接;

2.5 按键功能

按键操作	按键功能	说明		
短按(<500ms)	删除原有 MCU 配置	删除 CCU 中存储的 MCU 配置信息后,重新获		
	信息后再更新获取	取 RS485 总线上所有的 Micro40 地址信息及		
	MCU 信息	配置信息,并向平台更新最新 Micro40 地址		
		列表。		
正常按(0.5S <t<2s)< td=""><td>测试报</td><td>启动测试报,向平台报送最近一次自记数据</td></t<2s)<>	测试报	启动测试报,向平台报送最近一次自记数据		
短按2次	清除未上报数据	清除 Micro40 中未上报数据标志。		

2.6 设备工作状态及指示灯说明

设备网络状态指示灯 NET							
模块网络状态	NET 灯闪烁状态	说明					
模块启动/重启	亮 1000ms-灭(单次)	通信模块启动或者重新启动					
模块自检成功	亮: 1000ms 灭: 1000ms	通信模块检测硬件正常,且 SIM 卡已插入					
	周期: 2000ms						
模块注册成功	亮:100ms 灭:100ms	通信模块注册成功					
	亮:100ms 灭:2000ms						
	周期: 2300ms						
数据中心	亮:100ms 灭:100ms	通信模块已经拨号成功,且连接到数据中					
连接成功	周期: 200ms	心					
	设备工作状态/数据	居指示灯 DATA					
工作状态	DATA 灯闪烁状态	说明					
配置状态	亮:100ms 灭:100ms	通信模块进入配置工作模式,在配置模式					
	周期: 200ms	下对设备进行配置。					
数据指示	亮 100ms-灭(单次)	设备收发数据时通信指示					
同步 Micro40 配置	亮: 20ms 灭: 20ms						
	周期: 40ms						

2.7 模块配置

<pre> CCU_TOOL_V2.0 </pre>	x
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	 x
基本配置 数据中心 串口参数 拨号参数	
数据中心配置	
中心IP/域名 recv2.vp.cn ip与域名自动识别,域名最长不超过128个字符	
端口 4 23457 0~65535	
连接类型 VDP 🔹	
心跳间隔 60 建议30~60秒	
设备状态:已连接 读取成功	

图 2.7.1

(1) 连接设备

通过 RS485 接口连接 PC 机和 CCU,按下设备按键并保持,再给设备上电,直到 DATA 指示灯慢速闪烁,设备即进入配置状态,此时打开 ccu_tool 配置工具软件,选择连接的串口, 点击"连接设备",软件左下角显示已连接,如图 2.7.1 中 1 所示。

(2) 读取配置

点击读取配置,软件设备状态栏显示读取成功,如图 2.7.1 中圈示部分所示,如提示读 取失败,则断开连接,重新连接设备。

(3) 配置数据中心

中心 IP/域名配置为: recv2.vp.cn

端口配置为: 23457

😳 cci	U_TOOL	_V2.0									x
	串口	COM2	-	连接设备	断开连接	读取配置	下载配置	工厂配置	CCU_TOOL_V	_ =	×
	基本	配置	数据	開心 日	串口参数	拨号参数					
							1333				
	上报开关	开		[•			固	件版本 5		
							配置				\leq
II			门禁								
						10 / T	44		1.2#488年7月 - 52		
	IГП	禁 :	*ototototo	kok		设备ID	44		十进制海屿,0	4294967294	
	退出	IГ		进入工厂		通信模块	MC323		•		
			, 		_						
设备状	漆:已	连接		ì	卖取成功						.::

图 2.7.2

(4) 4G 网络开关,可以通过如下图所示打开和关闭 4G 网络开关,4G 网络关闭时,自动寻

CCU_TOOL_V3.0	
串口 COM2 → 连接设备 断开连	接 读取配置 下载配置 工厂配置 CCU_TOOL_V 日 X
基本配置 数据中心 串口参数	拨号参数
上报开关 开	 固件版本 3
□ 40网络关闭	
	设备ID 4660 十进制编码,0 [~] 42949672…
	通信模块 4G全网通-SIM7600CE ▼ V 4G
设备状态: 已连接 读取成功	

找 2G 或 3G 网络, 4G 网络开关打开时,则自动寻找 2G、3G、4G 网络;

(5) 下载配置

点击"下载配置",设备状态栏提示配置成功,如提示配置失败请重新操作 2.7 章节。

3 同步设备列表及同步配置

设备初次安装或者 CCU 通过 RS485 总线接入的 Micro40 地址或者个数有变动时,需要和平台同步地址映射关系列表以及配置信息。通过短按设备上的按键(参考 2.5 节按键功能操作说明),来完成同步操作,短按成功的现象是设备红灯快闪,短按后红灯没有快闪请重新短按,直到红灯快闪为止;

注意: 在同步操作之前,请确保 CCU 和 Micro40 已经通过 RS485 总线连接好,否则同步操 作不会成功,需要连接好 RS485 总线后重新完成同步操作;

4 常见故障及排除方法

GPRS 无法通信

- a)数据中心是否配置正确;
- b)SIM卡是否欠费;
- c)SIM卡是否未插紧或已松动;
- d)设备已经损坏。



基康仪器股份有限公司 地址:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1111室(100080) 电话:010-62698899 传真:010-62698866 网址:www.geokon.cn									
成都分公司	上海办事处	广州办事处	沈阳办事处	武汉办事处	西安办事处	新疆办事处			
由注 028-85265767	曲译 021-32535933	由天 020-28855166	曲话 024-83953991	由天 027-85511500	由注 029-84500508	由近0001-8883872			

传真 028-85266881 传真 021-32535937 传真 020-28855227 传真 024-83953995 传真 027-85511200 传真 029-84500508-606 传真 0991-8883872